



THERMOTECHNIKA
CROWNCOOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP

Használati utasítás

Asztali olajsütőkhöz

FE-30 EL (ELT)

FE-60 EL (ELT)

FE-66 ELT

FE-31 ELT

FE-61 ELT



Szabványoknak való megfelelés

A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megfelel a CEE 90/396 szabványnak, 22/97 előírásnak, valamint a vonatkozó kormányrendeleteknek. A felszerelést az érvényes szabványok szerint kell végezni. Figyelem, a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelés, beavatkozás vagy módosítás, nem rendeltetésszerű használat illetve más okok következtében közvetlen vagy közvetett kár keletkezik. A berendezést csak rendeltetésszerűen szabad használni, és csak arra alkalmas személy kezelheti. A gyártó vagy általa meghatalmazott személy által beállított és biztosított elemeket nem szabad megváltoztatni.

Műszaki adatok

A műszaki adatokat tartalmazó címke a berendezés hátoldalán található. Felszerelés előtt tanulmányozza az elektromos kapcsolási vázlatot és a következő információkat:

	V/HZ	W	Úrtartalom (L)	Méret (cm)
FE-30 EL	230/50	3000	8	33x60x29
FE-60 EL	230/50	2x3000	2x8	66x60x29
FE-30 ELT	400/3N/50	6000	8	33x60x29
FE-60 ELT	400/3N/50	2x6000	2x8	66x60x29
FE-66 ELT	400/3N/50	9000	16	66x60x29
FE-31 ELT	400/3N/50	6000	8	33x60x86-92
FE-61 ELT	400/3N/50	2x6000	2x8	66x60x86-92

Csomagolás és a berendezés ellenőrzése

A termék megfelelő csomagolásban, jelölésekkel és címkékkel kerül leszállításra. A kezelési utasítást is tartalmazza. Ha a csomagoláson helytelen kezelés vagy sérülés látszik, azonnal írásban meg kell reklamálni a fuvarozónál, és kárjegyzőkönyvet kell felvenni.

Fontos megjegyzések

- a jelen kezelési utasítást teljesen és gondosan el kell olvasni, mert fontos információkat tartalmaz a biztonsági elemekről, felszerelésről és kezelésről
- ezek a javaslatok a jelen termékre vonatkoznak
- a termék megfelel az érvényes szabványoknak
- a jelen gépkönyvet megfelelően kell tárolni a későbbi elérhetőség érdekében
- ne hagyja, hogy gyermekek hozzányúljanak a berendezéshez
- a berendezés eladásakor vagy más helyre való szállításakor győződjön meg róla, hogy a személyzet vagy a hivatalos szerviz ismeri a kezelési utasítást.
- a berendezést csak arra jogosult személy kezelheti
- a berendezés csak grillezésre és ételsütésre használható
- bekapcsolt állapotban nem szabad felügyelet nélkül hagyni

- javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül
- a javításhoz csak eredeti alkatrészt szabad felhasználni
- a berendezést nem szabad vízsugárral vagy nagynyomású mosóval tisztítani
- sérülés vagy hiba esetén minden ellátást (víz, gáz, áram) csatlakoztasson le, és hívjon szakembert
- a gyártó minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha a helytelen felszerelésből, a fenti javaslatok figyelmen kívül hagyásából vagy egyéb használatból kár keletkezik

Beüzemelés

A berendezést csak szakember szerelheti fel. A következő tevékenységeket csak szakember végezheti az érvényes előírások betartása mellett.

Fontos!

Bármilyen beállítási tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha a berendezés le van csatlakoztatva az elektromos hálózatról. Ha a berendezést a javítás alatt a hálózatra csatlakoztatva kell hagyni, legyen nagyon óvatos.

Elhelyezés

A berendezést jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ami a berendezés megfelelő működéséhez szükséges (a szakembernek be kell tartani az érvényes előírásokat) Ha a berendezés a fal mellett helyezkedik el, vagy a mellette lévő bútorfalakkal érintkezik, ezeknek a falaknak 60 °C hőmérsékletet kell bírniuk. A felszerelést, beállítást, üzembe helyezést csak arra jogosult szakember végezheti az érvényes előírások szerint

Csomagolja ki a berendezést, és ellenőrizze, hogy a szállítás alatt nem sérült-e meg. Állítsa a berendezést vízszintes felületre (max. eltérés 2°) Állítsa a berendezést páraelszívó alá a pára és a kellemetlen szag kiküszöbölése érdekében. A berendezés önállóan, vagy más termékünkkel egy csoportban is felszerelhető. A többi berendezéstől legalább 10 cm távolságot kell tartani. Meg kell akadályozni, hogy a berendezés gyúlékony anyaggal érintkezzen. Ha ez nem lehetséges, hőszigeteléssel kell védeni a gyúlékony részeket.

Tűzvédelmi biztonsági utasítások

- a berendezést csak felnőtt személy kezelheti
- a berendezést biztonságosan kell kezelni a szabvány szerint
- a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a nem éghető felületen álljon vagy függjön.

A berendezés önállóan, vagy más termékünkkel egy csoportban is felszerelhető. A többi berendezéstől legalább 10 cm távolságot kell tartani.

- a különböző égésű anyagoktól való biztonsági távolság és az általános építőanyagok égési foka a következőkben található:

Az anyagok égés szerinti besorolása

Az építőanyagok égési foka a termékek és anyagok égési foka szerint besorolva :

A nem éghető	gránit, homokkő, beton, téglá, kerámia burkolócsempe gipsz
B nem könnyen éghető	akumin, heraklit
C1 alig éghető	lombos fák, furnérlemez, erős papír
C2 közepesen éghető	pozdorjalemez, parafatábla, gumi, padlóburkolatok
C3 könnyen éghető	farost-lemez, polisztirol, poliuretán, PVC

A berendezéseket biztonságosan kell felszerelni. Felszereléskor a következő vonatkozó termék-, biztonsági és egészségügyi rendelkezéseket be kell tartani:

- Helyi berendezések és hőforrások tűzvédelme
- Elektromos berendezések környezete

Elektromos csatlakozás

Az elektromos csatlakozás felszerelése – a csatlakozót külön biztosítókkal kell védeni az elektromos áram nagyságának megfelelően. Ellenőrizze a teljesítményt a berendezés hátoldalán található címkén. Csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózatra, de a berendezés és a hálózat közé kapcsolót kell beépíteni. A kapcsolót a szabványoknak és a terhelésnek megfelelően. az érintkezők közé min. 3 mm távolságban kell elhelyezni. A kapcsoló nem szakíthatja meg a földelőkábel (sárga-fekete).

Minden esetben a tápkábel úgy kell elhelyezni, hogy a kábel egyik része se melegedhessen a környezeti hőmérsékletet 50 °C-kal meghaladóan. A berendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:

- a tápkábel biztosítóka és a megszakító elbírja-e a berendezés terhelését (lásd címke)
- a hálózat a szabványok és előírások szerinti földeléssel van-e ellátva
- az aljzat vagy főkapcsoló könnyen elérhető-e a készüléktől

A fenti előírások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó semmiféle felelősséget nem vállal.

Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát, és tisztítsa meg a berendezést a „Tisztítás és karbantartás” pont szerint. Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül.

Kezelési utasítások

Figyelem!

A berendezés első használata előtt mosószeres vízzel mossa le, majd törölje szárazra. Soha ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül!

Soha ne használja a berendezést olaj nélkül vagy úgy, hogy az olajsint nem éri el a min. értéket.

Ha az olaj hosszú ideje használt, az túlmelegedést okozhat.

1 kg-nál több ételt ne helyezzen az olajsütő medencéjébe egyszerre. Az olajsint ne lépje túl a max értéket. A főkapcsolóval való bekapcsolást követően, a tekerőgombbal állítsa be a kívánt hőfokot. A jelzőfények ekkor világítani kezdenek. A zöld jelzőfény akkor világít, ha a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és be van kapcsolva. A piros jelzőfény akkor világít, ha a thermo spirálok elkezdenek működni, majd ha a berendezés eléri a beállított hőfokot, akkor a jelzőfény kialszik. A berendezés kikapcsolásához fordítsa a tekerőgombot a 0 értékhez és nyomja meg a főkapcsolót.

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a berendezést évente legalább egyszer szakember vizsgálja felül. A berendezéshez csak szakember nyúlhat.

Megjegyzések és javaslatok

A berendezést csak felügyelet alatt szabad használni.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM A berendezést nem szabad közvetlen vízsugárral vagy nagynyomású mosóval tisztítani. Naponta tisztítsa meg. A naponta végzett karbantartás megőrzi a berendezés hosszú élettartamát és hatékonyságát. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés le van csatlakoztatva a hálózatról. Mindig kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját. A rozsdamentes acél részeket nem dörzsölő mosószeres vízzel kell megtisztítani, és szárazra kell törölni. Ne használjon agresszív és korrozív mosószert!

A fűtőelemeket vegye ki a helyéről és nedves ruhával törölje át.

Az olajcserét csak akkor végezzen, ha az olaj már lehűlt. Az olajcserénél ügyeljen arra, hogy az olaj ne fröccsenjen ki, mert balesetveszélyes. Az olajcseréhez helyezze fel az olajleeresztő csapot, majd nyissa meg.